



THERMOFLAN



Signalétique

UTILISATION DU CHASSIS UV MARK

- 1/ Brancher le chassis sur du 220 V / 50 Hz à l'aide du cordon d'alimentation fourni
- 2/ Positionner la plaque ID MARK sur la mousse, côté sensible en dessus
- 3/ Positionner le film positif ou négatif à insoler.
Attention à bien respecter le sens : couche sensible contre couche sensible.
En cas de doute, consulter la notice d'utilisation de l'ID MARK
- 4/ Fermer le chassis en verre à l'aide des 2 loquets sur le côté.
- 5/ fermer le couvercle de la mallette
- 6/ régler le temps d'insolation en fonction de votre film
(normalement 3 min 30 sec pour l'ID MARK aluminium et polyester fond blanc)
- 7/ Procéder comme habituellement pour le traitement de l'ID MARK



259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



THERMOFLAN

E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 00011
RCS 72B196 NIMES