THERMOFLAN

PROCESS T SHIRT

La presse à chaud est programmée sur 165°c pour toutes les opérations.

1/ Repassage
« Repasser » le T-shirt avec la presse à chaud, en pressant quelques secondes

2/ Passage primaire
Le primaire est prêt à l'emploi.
Fixer le T-shirt dans la cabine de traitement.
Allumer la cabine pour générer l'aspiration.
Important = Bien secouer le bidon pour mélanger le primaire.
Mettre le primaire dans le pistolet applicateur et l'appliquer uniformément en 2/3 passes horizontales sur la zone à imprimer.
Il doit être visible et le T shirt ne doit pas être détrempé.

3/ Sécher le primaire
Enlever le T-shirt de la cabine. Ne pas mettre les doigts sur le primaire.
Le mettre dans la presse à chaud.
Poser un film de cuisson sur le T-shirt
Presser 15/20 secs (le T-shirt doit être sec)

4/ Imprimer

5/ Fixation marquage
Presser le T-shirt dans la presse à chaud 60-90 secs avec le papier cuisson.

NOTE : pour conserver la brillance des couleurs il est conseillé de laisser le T-shirt un peu reposer avant de fixer le marquage.