



Signalétique

THERMOFLAN

UTILISATION DU CHASSIS UV MARK



Avec ID MARK

Avec METALPHOTO

Brancher le chassis sur du 220 V / 50 Hz à l'aide du cordon d'alimentation fourni

Positionner la plaque ID MARK sur la mousse, côté sensible en dessus

Positionner le film positif ou négatif à insoler. Attention à bien respecter le sens : couche sensible contre couche sensible. En cas de doute, consulter la notice d'utilisation de l'ID MARK

Fermer le chassis en verre à l'aide des 2 loquets sur le côté.

fermer le couvercle de la mallette

Sélectionner les tubes (interrupteur en haut)

Positionner la plaque Metalphoto sur la mousse, côté sensible en dessus

Positionner le film positif ou négatif à insoler. Attention à bien respecter le sens : couche sensible contre couche sensible. En cas de doute, consulter la notice d'utilisation du Metalphoto

Fermer le chassis en verre à l'aide des 2 loquets sur le côté.

Laisser le couvercle ouvert

Sélectionner les petites lampes (interrupteur en bas)

Interrupteur en haut

Pour ID MARK



Interrupteur en bas

pour Metalphoto

Régler le temps d'insolation en fonction de votre film
(normalement 3 min 30 sec pour l'ID MARK
aluminium et polyester fond blanc)



Procéder comme habituellement pour le traitement
de l'ID MARK

Régler le temps d'insolation en fonction de votre film
(normalement 15 secondes pour le Metalphoto)



Procéder comme habituellement pour le
traitement du Metalphoto

259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 00011
RCS 72B196 NIMES

