





MARQUAGE

THERMOFLAN


Changer le clapet sur imprimante Eagle




Retirer le petit ressort




Appuyer sur le clapet et déplacer le vers la gauche pour le faire sortir de son cran



Retirer les tuyaux du clapet



Changer le clapet et vérifier que l'obstructeur est présent sur le nouveau clapet



Ne pas oublier de replacer le ressort