





MARQUAGE

THERMOFLAN

Changer la pompe de la station de travail



Dévisser et retirer le moteur de pompe



Dévisser les 2 vis et retirer les tuyaux en les repérants



Remplacer la pompe et raccorder les tuyaux comme il faut