



THERMOFLAN



**IMPRESSION UV**

## *Procédure d'arrêt machine*

Vous allez probablement réduire ou arrêter la production de votre machine UV5530/UV5530+ pendant cette période du mois d'août.

### Si vous partez 1 ou 2 semaines :

Avant de partir vous devez juste repousser l'encre blanche des dumpers de blanc (avec la petite seringue pour ne pas endommager le joint du dumper) et remettre les dumpers sur la tête.

A votre retour vous devrez agiter à la main le pot de blanc pour que le blanc se mélange bien et réamorcer l'encre blanche des dumpers avec la petite seringue puis réamorcer la tête (1 ou 2 nettoyage par le bouton du pupitre).

Faire la vérification de buses et en fonction du résultat tirer avec la seringue par le container de recyclage pour faire venir l'encre (imprimante éteinte complètement si vous devez tirer).

### Si vous partez plus de 2 semaines :

Ne pas faire fonctionner la machine pendant plusieurs semaines est risqué pour la tête d'impression et la station de travail.

Nous vous préconisons d'effectuer (même si vous ne devez pas imprimer) un nettoyage tête (cleaning) tous les 3-4 jours avec une vérification de buses pour s'assurer que l'ensemble fonctionne correctement.

Si vous devez stopper complètement, nous vous suggérons de :

1/ D'enlever les filtres noirs (dumpers) sur la tête en les tirant verticalement, repousser les encres vers les pots à l'aide de la petite seringue et de les envelopper dans de la cellophane un par un pour éviter la prise d'air.

2/ Nettoyer la tête d'impression :

- Mettre la tête au milieu de la machine en appuyant un coup bref sur le bouton nettoyage et mettre un bac dessous.
- Eteindre la machine complètement (IMPORTANT)
- Retirer les encres de la tête (mettre la petite seringue avec un bout de tuyau silicone dessus sur les picots de la tête et aspirer l'encre qu'elle contient)
- Nettoyer la seringue avec du nettoyant tête L (ou en prendre une nouvelle) et injecter délicatement un tout petit peu de produit nettoyant tête L (toujours avec la petite seringue + bout de tuyau dessus) dans chaque picot de la tête (aux premières gouttes qui tombent, vous arrêtez et passez au prochain picot), puis de nouveau aspirer le produit.
- Remettre du produit L dans la seringue, et l'injecter de nouveau dans la tête (à chaque picot). Injecter délicatement jusqu'à ce que les gouttes soient à peu près transparentes.
- Finir de nettoyer la tête en injectant de l'alcool (pas à brûler) dans la tête en faisant un rideau sous la tête (voir vidéo 6 sur la clé USB)
- Vider une seringue d'air dans chaque picot pour enlever les résidus d'alcool.
- Mettre de l'humidificateur de tête (disponible à Thermoflan) dans chaque picot pour bien maintenir les buses ouvertes.



**THERMOFLAN**



# IMPRESSION UV

Attention cette opération doit être faite délicatement pour ne pas endommager le piezzo de la tête (pas trop de pression à la petite seringue).

Ne pas faire tomber du nettoyant L dans le chariot car il est très agressif et pourrait endommager le chariot.

3/ Nettoyer la station de travail en mettant du nettoyant L dans le clapet et en aspirant avec une seringue le nettoyant L par le bac de recyclage. Ne pas le laisser dans la station. Nettoyer au coton tige les lèvres du clapet pour ne pas que l'encre sèche dessus. Nettoyer la racle bleue.

5/ Allumer la machine. Appuyer sur le bouton de mise en marche pour que la tête se remette en position sur la station et, lorsque l'imprimante est en « prêt », appuyer sur le bouton d'arrêt pour l'arrêter correctement. Eteindre l'alimentation générale.

6/ Recouvrir la machine avec une housse pour la laisser à l'abri de la lumière.

## A la remise ne marche

1/ Agiter le pot de blanc pendant 1-2 minutes pour que le blanc se mélange bien et mettre en marche la circulation de blanc pendant 10 minutes.

2/ Enlever le cellophane sur chaque dumper et réamorcer avec la petite seringue à la sortie de chaque dumper.

3/ Remettre les dumpers noirs en position sur la tête en les rentrant bien verticalement (attention au respect de l'ordre).

4/ Faire 2-3 nettoyages pour amorcer la tête.

5/ Faire la vérification de buses et en fonction du résultat relancer un nettoyage ou tirer avec la seringue par le container de recyclage pour faire venir l'encre (imprimante éteinte complètement si vous devez tirer).